

2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Οι επιφάνειες της πισίνας που θα επενδυθούν θα πρέπει να είναι επίπεδες και καθαρές. Η τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται τουλάχιστον 30 ημέρες μετά το ξεκαλούπωμα των τοι-

χωμάτων της πισίνας και σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Για την επικόλληση χρησιμοποιείται τσιμεντοκονία (1 μέρος κοινού τσιμέντου πόρτλαντ με 3 - 4 μέρη ψιλής

άμμου) με προσθήκη βελτιωτικών για αδιαβροχοποίηση ή κατάλληλη κόλλα. Οι αρμοί 5 - 10 mm πρέπει να διαμορφώνονται προσεκτικά και αρμολογούνται με τσιμεντοκονιά-

ματα ή ειδικά εποξεικά υλικά 2 - 3 ημέρες μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων. Η κυκλοφορία των ατόμων πρέπει να γίνεται 3 - 5 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Πλήρες σύστημα στεγανοποίησης και επένδυσης πισίνας από σκυρόδεμα με πλακίδια ή ψηφίδες.

